

Anleitung zum Download und zur Erstellung eines Assistenten in ALLPLAN

So öffnen Sie eine **NDW-Datei** als einzelnes Allplan Dokument und fügen die enthaltenen Elemente auf ein Teilbild ein

1. Laden Sie die NDW-**Datei** herunter.
2. Entpacken Sie die **Datei**, und speichern Sie diese in einem beliebigen Ordner auf Ihrem Rechner.

Tipp: Es ist sinnvoll, für Daten im gleichen Format den gleichen Ordner zu verwenden.

3. Starten Sie **Allplan 2020**.

4. Klicken Sie auf  **Öffnen...** (**Aufruf**).

Öffnen...Datei Allplan Wählen Sie den Ordner und die heruntergeladene **Datei** aus, und bestätigen Sie mit **Öffnen**.

Die **NDW-Datei** wird geöffnet.

6. Wenn Sie möchten, dann können Sie die gewünschten Elemente auf eine der folgenden Arten auf ein Teilbild einfügen:

- Aktivieren Sie die Elemente durch Anklicken, Aufziehen eines Aktivierungsbereichs oder mit Hilfe der Summenfunktion, und ziehen Sie diese per Drag&Drop in das Teilbild.

Aktivieren Sie die Elemente durch Anklicken, Aufziehen eines Aktivierungsbereichs oder mit Hilfe der Summenfunktion, kopieren Sie diese mit STRG+C in die Zwischenablage, und fügen Sie diese mit STRG+V in das Teilbild ein.

So erstellen Sie eigene **Assistenten mit BIM-Bauteilen**

1. Öffnen Sie die NDW-Datei mit den BIM-Bauteilen.
2. Klicken Sie auf das **Allplan Symbol** und dann auf **Kopie speichern unter...** und wählen Sie den Dateityp **Assistent (*.nas)**.
3. **Fügen** Sie den neu erzeugten **Assistenten** der **Assistenten**gruppe hinzu.

Hinweis: Die **Assistenten**gruppe **Allplan** kann nicht geändert werden, erzeugen Sie deshalb ggf. eine neue Gruppe.